

## Metāla garāžas montāžas instrukcija.

Pirms montāžas uzsākšanas pārbaudiet, vai betona pamatne ir sacietējusi un ir līdzena. Konstrukcijas montāžai ir nepieciešami vismaz 2 cilvēki, un būtu vēlams papildu cilvēks, kas palīdzētu noturēt pieskrūvētos elementus.

Montāžas instrukcija:

1. Uzstādiet aizmugurējo paneli vertikāli①.
2. Pabīdiet labo sānu sienu② perpendikulāri aizmugurējās sienas stūrim un nostipriniet to ar M10x25 5.8. klases skrūvēm vietās③, kur tiek urbti skrūvju caurumi.
3. Atkārtojiet to pašu darbību ar otru sānu sienu②.
4. Nākamais montāžas posms būs priekšējās sienas rāmja④ pieskrūvēšana.
5. Pievelciet priekšējās sienas rāmi ar sānu sienām, izmantojot M10x25 klases 5.8 skrūves vietās, kur tika urbti caurumi skrūvēm⑤. Pārbaudiet, vai visi šādi savīti konstrukcijas stūri ir taisni.
7. un 8. Nostipriniet jumta sijas⑦ ar M10x20 5.8. klases skrūvēm.
9. Pēc tam uzlieciet šādas metāla loksnes⑨ virs konstrukcijas, pārbaudiet to iestatījumus un pēc tam izmantojiet lokšņu metāla skrūves, lai pieskrūvētu loksni pie sienu konstrukcijas⑧ un jumta sijām⑦.
10. Uzstādiet vārtu spārnus⑩ uz priekšējās sienas rāmja eņģēm④.

# Metāla garāžas shēma.

